

## **Wytyczne do montażu UKP w Astra-G 1.8 (Z18XE)**

Z auta należy pobrać następujące sygnały: zasilanie, sygnał prędkości pojazdu oraz sygnał do pomiaru zużycia paliwa. Można je pobrać z kilku miejsc, poniżej przykłady.

### Zasilanie (3 przewody):

- + stały (z akumulatora)
- + po stacyjce
- (masa – GND)

Sygnały te można pobrać z wielu miejsc – skrzynki bezpieczników, kostki od radia itd.

### Sygnał prędkości pojazdu (1 przewód):

- ze sterownika silnika pin K41

### Sygnał do pomiaru zużycia paliwa (dedykowany sygnał - 1 przewód):

- ze sterownika silnika, dowolny z pinów: M29, M61, M44, M12

### Załączniki:

- rozpiska pinów sterownika silnika

Pełna instrukcja montażu i obsługi UKP znajduje się na stronie [www.reveltronics.com](http://www.reveltronics.com)  
(Produkty -> UKP -> zakładka Instrukcje).